

カーストッパー施工説明書（施工業者様用）

ALDECOR®
MADE IN TOYAMA JAPAN

商品	カーストッパー本体 x 1台
同梱部品	M16mm X 100mm寸切りボルト2本/台

準備する 工具類	① コンクリート用 口径22mm以上のドリル刃 ② コンクリートドリル ③ 接着剤：市販のコンクリートボンド（金属接着用）
-------------	------------------------------------------------------------------



①
本体にボルト2本を25mm程度の深さで取付けます。※ボルトの間隔（穴あけピッチ）は約40cmです。
※埋込深さは75mmです。



②
設置位置を確認し穴をあける位置に印をつけます。商品に合わせ印をつけてください。
※水分がないことを確認。



③
コンクリート面に22mm径以上の穴を深さ80mmまで掘ります。



④
穴の中に残った削りかすをエアブローして取除きます。



⑤
ボルトが穴底に到達した際、接地面と本体に隙間ができないかを確認します。



⑥
本体接地面・ボルトに接着材を塗布、穴に接着剤を注入します。



⑦
本体を取付ます。はみ出た接着材は乾く前に拭き取ってください。接着材が硬化（約1日間）すれば完成です。

注意事項

- ① 設置場所：必ず深さ80mm以上のコンクリート面に設置してください。
- ② アスファルト、砂地、砂利などでの施工は行わないでください。
- ③ 降雨・降雪時の施工は行わないでください。接着剤は水にたいへん弱いので、水分がないことを確認してください。
- ④ 塗料の剥がれが気になる場合は、市販の近似色塗料でタッチアップしてください。

