

# カーストッパー施工説明書（施工業者様用）

**ALDECOR®**  
MADE IN TOYAMA JAPAN

商品同梱部品	カーストッパー本体×1台
	M16mm×100mm寸切りボルト2本/台

ご準備頂く 工具類	① コンクリート用 口径22mm以上のドリル刃②コンクリートドリル
	③ 接着剤：市販のコンクリートボンド（金属接着用）



① 本体にボルト2本を25mm程度の深さで取付けます。  
※ボルトの間隔（穴あけピッチ）は約40cmです。  
※埋込深さは75mmです。



② 設置位置を確認し穴をあける位置に印をつけます。  
商品に合わせ印をつけてください。  
※水分がないことを確認。



③ コンクリート面に22mm径以上の穴を深さ80mmまで掘ります。



④ 穴の中に残った削りかすをエアブローして取除きます。



⑤ ボルトが穴底に到達した際、接地面と本体に隙間ができないかを確認します。



⑥ 本体接地面・ボルトに接着材を塗布、穴に接着剤を注入します。



⑦ 本体を取付ます。はみ出た接着材は乾く前に拭き取ってください。接着材が硬化（約1日間）すれば完成です。

## 注意事項

- ① 設置場所：必ず深さ80mm以上のコンクリート面に設置してください。
- ② アスファルト、砂地、砂利などでの施工は行わないでください。
- ③ 取付時、本体の前・後を間違えない様、気を付けてください。
- ④ 降雨・降雪時の施工は行わないでください。接着剤は水にたいへん弱いため、水分がないことを確認してください。
- ⑤ 塗料の剥がれが気になる場合は、市販の近似色塗料でタッチアップしてください。

